



راهنمای مراحل نصب مربوط به اسکنر اثر انگشت مشاوران املاک در کاتب

۱- به وب سایت سما رایان (WWW.Samarayanco.com) وارد شوید یا روی لینک زیر کلیک نمایید.

ورود به سایت سما رایان

۲- به صفحه راهنمای نصب و درایورها بروید.



۳- به بخش "دانلود راهنماها و فایل های مربوط به اسکنر اثر انگشت مشاوران املاک در کاتب" بروید.



۴- و فایل های زیر را دانلود نمایید:

- [دانلود درایور دستگاه اثر انگشت فوترونیک](#)
- [فایل میان افزار اثر انگشت کاتب](#)

۵- ابتدا فایل های دانلود شده را از حالت فشرده خارج کرده و مطابق موارد زیر مراحل نصب را انجام دهید. در کلیه مراحل نصب، آنتی ویروس خود را غیر فعال (Disable) نمایید و به نکات نوشته شده، دقت نمایید.

نصب درایور اثر انگشت فوترونیک:

دستگاه اسکنر فوترونیک را به رایانه وصل کنید و در حالیکه VPN قطع است: بر روی فایل درایور دستگاه فوترونیک (setup.exe) کلیک راست نموده و گزینه Run as را برای نصب انتخاب نموده (و یا روی فایل دابل کلیک نمایید) و مراحل نصب را طی نمایید. در انتهای نصب گزینه Finish را بزنید

نصب میان افزار اثرانگشت کاتب:

بر روی فایل میان افزار اثرانگشت کاتب (DastinelInstaller) کلیک راست نموده و گزینه Run as را برای نصب انتخاب نموده (و یا روی فایل دابل کلیک نمایید) و مراحل نصب را طی نمایید. در انتهای نصب گزینه Finish را بزنید.

نکات مهم:

- ❏ دستگاه فوترونیک با تمامی ویندوزها و کلیه رایانه ها سازگاری دارد.
- ❏ مراحل و فایل‌های مورد نیاز برای نصب دستگاه فوترونیک مدل FS82HC و FS88HS یکسان است.
- ❏ سامانه سازمان طوری طراحی شده است که همزمان دو دستگاه اسکنر نمی توانند به یک رایانه وصل باشند و پیغام خطا می دهد.
- ❏ برای محافظت از دستگاه، ضروری است از پورت USB پشت رایانه که ضریب امنیت الکترونیکی بالاتری نسبت به پورتهای جلو و کیبورد دارند، استفاده شود.
- ❏ حتی الامکان از جابجا کردن دستگاه اسکنر خودداری نمایید.
- ❏ برای جابجایی دستگاه اسکنر و جدا کردن آن از کامپیوتر، حتماً آنرا safe نمایید (همانند USB).
- ❏ عواملی که باعث خرابی دستگاه اسکنر می شود عبارتند از: الف- ضربه شدید و افتادن، ب- ورود آب و مایعات به درون دستگاه، پ- پارگی و قطعی سیم، ت- نوسان برق و ولتاژ . لذا توصیه می شود :
 - محل قرار گرفتن دستگاه در جای مناسب تعیین شده و توسط چسب دوطرفه ثابت شود.
 - برای رایانه خود، حتماً محافظ نوسان برق تهیه نمایید.

اسکنر Futronic می تواند به تنهایی به عنوان اسکنر اثر انگشت، یا به تنهایی به عنوان دستگاه کارت خوان و یا به طور همزمان هر دو قابلیت یعنی انطباق اثر انگشت شخص حاضر با اثر انگشت ذخیره شده در کارت را انجام دهد.

در صورتیکه ویندوز رایانه خود را به ویندوز ۸ یا ویندوز ۱۱ ارتقاء داده اید، علاوه بر موارد فوق، در ایور مخصوص این ویندوزها را از سایت دانلود نمایید و آنرا نیز نصب نمایید.

با تشکر و آرزوی سلامتی

مقدم، ۰۹۱۲۳۱۸۴۶۲۰